

RB2011UAS-2HnD-IN

Con un corte de alimentación eléctrica, no para de reiniciarse y nos da el mensaje:

```
routerboard configuration  
Reading Kernel from nand
```

Hay que hacer un Netinstall

<https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Netinstall>

From:

<http://wiki.legido.com/> - **Legido Wiki**

Permanent link:

http://wiki.legido.com/doku.php?id=sensefiles:mikrotik:reinstalar_firmware

Last update: **2022/01/07 11:44**

