

Arduino nano w/ATmega328

Alimentación pila arduino nano



Instalación

```
apt-get install arduino
```

Comprobar conexión

Abrimos aplicación. Para conectar como usuario normal, meter el usuario en el grupo dialout, sinó, aparece la opción "Herramientas > Puerto serial" deshabilitada. Puede que se tenga que reiniciar sesión.

Para añadir usuario:

```
usermod -a -G dialout <mi usuario>
```

Abrimos arduino:

```
arduino
```

From:

<http://wiki.legido.com/> - **Legido Wiki**

Permanent link:

<http://wiki.legido.com/doku.php?id=informatica:arduino>

Last update: **2017/06/30 06:45**

